

soffioni

## / note

Si consiglia abbinare a rubinetti aventi portata di almeno 15 lt/min.

La portata ottimale per soffioni più grandi è di 20 lt/min, si raccomanda uno scarico adeguato a tali portate.

> Asciugare con un panno morbido dopo ogni uso. Non usare spugne abrasive.

> > Prima di procedere con l'installazione, spurgare l'impianto.

Per la manutenzione ordinaria è sufficiente frizionare con le dita sugli ugelli per polverizzare gli accumuli di calcare e ripristinare il corretto funzionamento.

## / notes

The optimal flow rate for larger shower heads is 20 lt/min, a suitable drain for these flow rates is recommended.

Dry with a soft cloth after each use. Only use non-abrasive cloth.

Before proceeding with the installation, bleed the system.

For routine maintenance, simply rub the nozzles with your fingers to pulverize the limescale build-up and restore correct operation.

## soffioni C2LOOR1 / LTTOOR1 / LTTOOR2 / LTTOOR3





## Staffa / bracket

